

Seu elevador livre de vírus e bactérias!



- Ar do elevador livre de vírus e bactérias
- Eficiente também contra o novo **Coronavírus**
- Esteriliza o ar por meio de luz germicida UVC Osram



3 Saída de ar
Após a esterilização, o ar é devolvido ao ambiente pela parte superior.

2 Esterilização
Durante a passagem pela câmara, o ar é exposto à radiação UVC para eliminar os micro-organismos presentes.

1 Ventilação forçada
Um ventilador faz a captação forçada do ar pela parte inferior do equipamento.



**UVCARE
PARA
ELEVADORES**

Entre em contato e peça seu orçamento:

E-mail: mdaelevadores@hotmail.com

Tel.: (92) 9 9359-7546